

# BOX S 220

## CUADRO BASE STATION

### MODIFICACIONES

Objeto.

Facilitar la grabación de llaves en instalación como en reposición.

Mejora.

Ahora es posible abrir la memoria por periodo de 10 seg a la espera de recibir una llave para grabarla.

Cada llave que se grabe dejara otros 10 seg de tiempo para grabar otra más. Si pasan más de 10 seg. sin grabar ninguna llave el cuadro cierra la memoria y vuelve a su estado normal.

Métodos.-

1.- pulsando el pulsador PROG durante 10 seg. Se escucha un pitido de 2 seg que indica que la memoria queda abierta durante 10 seg. a la espera de recibir una llave para grabarla en la memoria.

2.- poniendo una llave activa ( dada de alta ) durante 10 seg. en el lector se escucha un pitido de 2 seg que indica que la memoria queda abierta durante 10 seg. a la espera de recibir una llave para grabarla en la memoria.

Notas.-

El método 1 es útil en instalación nueva porque una vez abierta la memoria se pueden grabar todas las llaves secuencialmente, sin necesidad de mantener pulsado el botón PROG.

El método 2 es útil para facilitar la grabación de llaves fuera de la instalación, pudiendo realizarla el propio usuario, sin necesidad de desplazarse a grabarlas.