

KT/KC 356

LLAVE DE PROXIMIDAD

PROGRAMACIÓN

Existen dos métodos para grabar las llaves en el decodificador BASE STATION:

Método 1: Grabación por pulsador.

Pulsando el pulsador PROG del decodificador durante 10 seg. se escucha un pitido de 2 seg. que indica que la memoria queda abierta durante 10 seg. a la espera de recibir una llave para grabarla en la memoria.

La memoria se cierra automáticamente 10 seg. después de la grabación de la última llave.

Método 2: Grabación por proximidad.

Poniendo una llave activa (dada de alta) durante 10 seg. en el lector se escucha un pitido de 2 seg que indica que la memoria queda abierta durante 10 seg. a la espera de recibir una llave para grabarla en la memoria.

La memoria se cierra automáticamente 10 seg. después de la grabación de la última llave.

Notas:

El método 1 es útil en instalación nueva porque una vez abierta la memoria se pueden grabar todas las llaves secuencialmente, sin necesidad de mantener pulsado el botón PROG.

El método 2 es útil para facilitar la grabación de llaves después de la instalación, pudiendo ser realizada por el propio usuario, sin necesidad de abrir el cuadro.